

パレット組立て説明書



1 バンドを外して下さい



2 桁の木を3本並べて下さい

上板 20枚(2パレット分)

1100×120×15

桁 6本 (2パレット分)

1100×85×40

材質 カラマツ

オプション 釘50mm

※注意

組立時は必ず手袋等を着用し
組立て下さい。

※カビの原因になるため
納品されてから3日以内に
組み立てていただくことを
おすすめします。



3 上板を3枚並べ、前と奥の上板の両端を釘で打ち付けて下さい



4 上板55cmに印を付け、真ん中の桁の芯と合わせて下さい



5 真ん中の桁と上板を釘で止めて下さい。



6 真ん中の上板6cmの位置と桁の55cm部分を合わせ釘で止めて下さい。



7 間に上板2枚ずつ入れ、約5cm間隔で釘で止めて下さい



8 各部分釘を3本ずつ打てたら裏返して下さい



9 同じ要領で裏に上板を3枚釘で止めて下さい



10 完成です

※組立時の注意事項

木材の幅など多少の誤差がございますので、組み立ての際は上板の隙間が均等になるよう調整をお願い致します。