


パレット組立て説明書(1000×1000)



- 1 全体を紙ヤスリで磨いてから塗装をし、乾かします。



- 2 桁の木を3本並べて下さい。

上板 18枚(2パレット分)  
1000×120×15  
桁 6本(2パレット分)  
1000×85×40

材質 松

**※注意**  
組立時は必ず手袋等を着用し組立て下さい。

**※カビの原因になるため納品されてから3日以内に組み立てていただくことをおすすめします。**



- 3 上板を2枚並べ、前と奥の上板の両端を釘で止めて下さい。



- 4 上板50cmに印を付け、真ん中の桁の芯と合わせて下さい。



- 5 真ん中の桁と上板を釘で止めて下さい。



- 6 約5.6cm間隔で上板を止めていきます。



- 7 間に上板4枚を入れ、約5.6cm間隔で釘で止めて下さい。



- 8 各部分釘を2~3本ずつ止めたら裏返して下さい。



- 9 手前と奥の板の両端を釘で止めて下さい。



- 10 桁の50cmの所に印をつけて上板の真ん中と50cmの所で釘で止めて下さい。



- 11 完成です。

**※組立時の注意事項**

木材の幅など多少の誤差がございますので、組み立ての際は上板の隙間が均等になるよう調整をお願い致します。