

パレット組立て説明書(1000×960)



1 バンドを外して下さい。



2 桁の木を3本並べて下さい。



3 上板を2枚並べ、前と奥の上板の両端を釘で止めて下さい。



4 上板50cmに印を付け、真ん中の桁の芯と合わせて下さい。



5 真ん中の桁と上板を釘で止めて下さい。



6 上板8枚を釘で止めて下さい。



8 各部分釘を2~3本ずつ止めたら裏返して下さい。



9 手前と奥の板の両端を釘で止めて下さい。



10 桁の48cmの所に印をつけて上板の真ん中と48cmの所で釘で止めて下さい。



11 完成です。

上板 22枚(2パレット分)

1000×120×15

桁 6本(2パレット分)

960×85×40

材質 ヒノキ

オプション 釘50mm

※注意

組立時は必ず手袋等を着用し組立て下さい。

※カビの原因になるため納品されてから3日以内に組み立てていただくことをおすすめします。