パレット組立て説明書（1200×1000）

1　バンドを外して下さい。

2　桁の木を3本並べて下さい。

上板　18枚（2パレット分）
1200×120×13
桁　6本　（2パレット分）
1000×84×40

材質　カラマツ

オプション　釘50mm

※注意
組立時は必ず手袋等を着用し
組立て下さい。

※カビの原因になるため
納品されてから3日以内に
組み立てていただくことを
おすすめします。

3　上板を2枚並べ、前と奥の上板
の両端を釘で止めて下さい。

4　上板60cmに印を付け、真ん中の
桁の芯と合わせて下さい。

5　真ん中の桁と上板を釘で止めて
下さい。

6　約5.6cm間隔で上板を止めていきます。
（オプションで上板を追加した場合は、約2.5cm
間隔になります。）

7　間に上板4枚を入れ、約5.6cm間隔で
釘で止めて下さい。
（オプションで上板を追加した場合は、間に上
板5枚を入れ、約2.5cm間隔で止めて下さい。

8　各部分釘を2～3本づつ止めたら
裏返して下さい。

9　手前と奥の板の両端を
釘で止めて下さい。

10　桁の50cmの所に印をつけて
上板の真ん中と50cmの所で
釘で止めて下さい。

11　完成です。

12　1セット2枚組なので
全て作るとこうなります。

※組立時の注意事項
木材の幅など多少の誤差がございますので、組み立ての際は
上板の隙間が均等になるよう調整をお願い致します。